

Betjeningsvejledning: Nibbi Brik3 (50cm. Havefræser)

Drivmiddel: Alm. 95 Benzin

Brændstofforbrug: ca. 1,4 liter / time



Start af maskinen:

1. Gashåndtaget (højre styr) skal flyttes ca. 1/3 ned.
2. "Choker" (grå) på motorens højre side aktiveres ved kold motor.
3. Rødt dødemandshåndtag og kobling på venstre styr presses sammen og split aktiveres for at holde dem sammen mens der startes.
4. Der trækkes i startsnoren og maskinen startes.

Kørsel af maskinen:

1. Koblingen (venstre styr) aktiveres, gear vælges med gearstangen (venstre stang).
Gearstangs positioner: (Hurtig - Neutral - Langsom)
2. Maskinens retning vælges (frem eller bak) med retningsomskifteren (højre stang).
3. Efter gear og retning er valgt slippes kobling og maskinen bevæger sig.
4. Hastigheden reguleres med gashåndtag og valgte gear på venstre side.
5. Slippes det røde håndtag (dødemands håndtag) på venstre styr stopper motoren.

Tilkobling af fræser:

1. Koblingen aktiveres og fræser kobles til med PTO håndtag (0/1) på højre styr.
2. Koblingen slippes langsomt og fræsere kører nu med.
3. Hastigheden styres af gashåndtaget.
4. Fræsere kan kun aktiveres når maskinen står i fremadgående retning.

Stop af maskinen:

1. Gashåndtag flyttes til tomgangs position (trukket helt op).
2. PTO Fræser kobles fra og slås fra (0).
3. Maskinens frem/bak håndtag stilles i midten (neutral).
4. Det røde håndtag på venstre styr trykkes op motoren stopper.

NB: Maskinen kører på alm. 95 benzin - påfyldes under røde motorhjelm der kan vippes op.