

Betjeningsvejledning Nibbi 70cm. Havefræser



Start af maskinen:

1. Gashåndtaget (højre styr) skal flyttes ca. 1/3 ned.
2. "Choker" på motorens højre side (v/ sort luftfilter kassette) aktiveres ved kold motor.
3. Rødt dødemandshåndtag og kobling på venstre styr presses sammen og split aktiveres for at holde dem aktiveret mens der startes.
4. Der trækkes i startsnoren og maskinen startes.

Kørsel af maskinen:

1. Koblingen (venstre styr) aktiveres, gear vælges med gearstangen (venstre stang).
2. Maskinens retning vælges (frem eller bak) med retningsomskifteren på højre styr.
3. Efter gear og retning er valgt slippes kobling og maskinen bevæger sig.
4. Hastigheden reguleres med gashåndtag og valgte gear på venstre side.
5. Slippes det røde håndtag på venstre styr stopper motoren.

Tilkobling af fræser:

1. Koblingen aktiveres og fræser kan kobles til med PTO håndtag (højre stang).
2. Koblingen slippes langsomt og fræsere kører nu med.
3. Hastigheden styres af gashåndtaget.
4. Fræsere kan kun aktiveres når maskinen står i fremadgående retning.
5. Fræserdybden kan indstilles med håndtag på fræser kassetten.

Stop af maskinen:

1. Gashåndtag flyttes til tomgangs position (trukket helt op).
2. PTO Fræser kobles ud og slås fra.
3. Det røde håndtag på venstre styr trykkes op motoren stopper.

NB: Maskinen kører på alm. 95 benzin.