

Minigraver Vejledning (Skift af graveskovl)

Skift og graveskovl og tilbehør:

- Maskinens gravearm justeres så skovlen/tilbehør hænger et lille stykke over jorden.
- Skovlens fæste kan med fordel justeres så de to top punkter skovlen hænger i er i øverste position.
- Bolten på undersiden af skovlens fæste løsnes ca. 5-10 omgange med den medfølgende fastnøgle.



- Evt. hydraulikslanger fra skovl/tilbehør tages af gravemaskinen efter motoren er stoppet.
- Splitten som ses på billedet fjernes og bolten tages ud. Skovlen skal nu være fri så den kan gynges.



- Skovlen/tilbehøret skiftes til det ønskede, ved tungere ting kan det være en fordel at bruge gravemaskinens hydraulik for at lette arbejdet, f.eks. placere skovlen på jorden.
- Bolten sættes tilbage og splitten på plads for at låse bolten.
- Bolten på undersiden af fæstet spændes igen med fastnøglen og evt. hydraulik monteres med motoren slukket.
- Maskinen er nu klar til brug med den nye skovl/tilbehør.